

ZEPTER MASTERPIECE COOKART

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

a Z-CB16, Z-CB20, Z-CB24, Z-QB19, Z-QB23S, Z-QB23D, Z-SK,
Z-SB16S, Z-SB20S, Z-SB24S, Z-SB16D, Z-SB20D, Z-SB24D,
Z-S20, Z-S24, Z-420-18, Z-420-18-S, Z-420-18-C, Z-B22, Z-3AC
termékekhez

ZEPTER MASTERPIECE FŐZŐRENDSZER KIEGÉSZÍTŐK ÉS TARTOZÉKOK

Gratulálunk a kitűnő választáshoz! Ön egy eredeti,
szabadalmaztatott Zepter terméket vásárolt,
amely a Zepter hét európai gyárának egyikében készült,
a legszigorúbb minőségi és biztonsági
követelmények betartásával.

Kérjük, használat előtt olvassa el a használati útmutatót.



Kombi tálak (Z-CB16, Z-CB20, Z-CB24) és Quadra tálak (Z-QB19, Z-QB23S és a Z-QB23D) használata:

- Alkalmasak tisztításra, előkészítésre, tálalásra, sütésre, újramelegítésre, tárolásra, edények térfogatnövelésére, emeletes főzés esetén második hőforrásként használhatók.
- Lezárhatók saját műanyag fedőjükkel, a Zepter tálalótálakkal, illetve a megfelelő átmérőjű edény fedőkkel. Ez alól kivételt képeznek a Quadra tálak, melyek saját fedő nélkül készülnek és csak a Quadra fedőkkel zárhatók le.
- A kombi tálak a megegyező méretű tálalótálak lezárására is alkalmasak.
- Ha sütésre, újramelegítésre vagy az emeletes főzőrendszer részeként használja, mindig viseljen főzőkesztyűt, vagy használja a Z-SK vákuumgombot, mely külön megvásárolható.

Fontos: sütőben történő használat esetén elszíneződések alakulhatnak ki a termék felületén.



Z-SK vákuumgomb:

- A vákuumgombot a felületen nyomással tudja rögzíteni.
- Alkalmas térfogatnövelésre használt felforrósodott Quadra és kombi tálak biztonságos leemelése, kezelésére.

Mély és lapos tálalótálak (Z-SB16S, Z-SB20S, Z-SB24S, Z-SB16D, Z-SB20D, Z-SB24D) használata:

- Alkalmasak tisztításra, előkészítésre, tálalásra, sütésre, újramelegítésre, megegyező átmérőjű kombi tálak lefedésére, ételek tárolására a Zepter edényfedőkkel kombinálva, ugyanakkor az emeletes főzőrendszer részeként is használhatók más edények, tálak lefedésre, akár kiegészítő főzőfelületként.



- A tálalótálak belső felülete tapadásmentes. A tapadásmentességet nem kémiai bevonat biztosítja, hanem a tálak anyagukban tapadásmentesek (URA) így használatuk semmilyen veszélyt nem jelent. Tapadásmentességük révén alkalmasak sütési feladatok ellátására.
 - A tálalótálak karc- és kopásállóak, de kerülje a fém felületek felsértése alkalmas éles fém eszközök, keverő- és kiszedő kanalak, stb alkalmazását.
 - Kiválóan kombinálhatók egyező átmérőjű Zepter edényekkel és kombi tálakkal akár lefelé, akár felfelé fordítva.
 - Serpenyőként, tálként és fedőként is használhatók.
 - Ha sütésre, újramelegítésre használja, mindig viseljen főzőkesztyűt.
- Fontos:** sütőben történő használat esetén elszíneződések alakulhatnak ki a termék felületén.

Szűrőedények (Z-S20 és Z-S24) használata:

- A Z-S20 szűrőedény 20 cm átmérőjű Zepter edényekkel, míg a Z-S24 szűrőedény 24 cm átmérőjű Zepter edényekkel használható.
- Lehetővé teszik a zöldségek, gyümölcsök egyszerű tisztítását és szárítását.
- Megfelelő átmérőjű és mélységű Zepter edényekbe helyezve és lefedve egy teljes értékű párolórendszert kaphat.

- Megfelelő átmérőjű és mélységű Zepter edényekkel, a Z-3AC reszelőbetéttel illetve a Z-CB20 és Z-CB24 kombi tállal együtt alkalmazva lehetővé teszi az emeletes főzést, azaz több étel egyidejű elkészítését egy hőforráson.



Pároló edények és kosarak használata:

- A Z-420-18 pároló rendszer (Z-420-18-S tál és Z-420-18-C kosár) 20 cm átmérőjű Zepter edényekhez:
 - Együtt és külön is megvásárolhatók.
 - Fogójuk leemelhető, így az edénybe történő behelyezés után az edény könnyen lezárható.
 - Alkalmask az élelmiszerek tisztítására és lecsöpögtetésére.
 - Lehetővé teszik a párolást.
- Fontos:** a pároláshoz minden esetben szükséges némi víz hozzáadása. Konzultáljon kereskedőjével!
- 5,8 literes Zepter edénybe helyezve egy teljes pároló rendszert kaphat. Töltsön 0,33l vizet egy 5,8 literes, 20 cm-es edénybe, helyezze bele



a párolótálat, majd a párolni kívánt élelmiszert tegye a párolókosárba és helyezze bele a párolótálba. Akár a Z-420-20 Syncro Klik gyorsfőző fedővel is használhatja.

- 3 literes vagy annál nagyobb, de 5,8 literesnél kisebb edények esetében a pároló rendszernek csak az egyik elemét használva tud párolni.
 - A Z-B22 pároló kosár 24 cm átmérőjű Zepter edényekhez:
 - Alkalmask zöldségek, gyümölcsök párolására, tisztítására, szárítására.
 - 4 literesnél nagyobb, 24 cm átmérőjű edényekbe helyezve lehetővé teszi a párolást. A felforrósodott tálak és kosarak kiemelésekor mindig használjon főzőkesztyűt.
- Fontos:** a pároláshoz minden esetben szükséges némi víz hozzáadása. Konzultáljon kereskedőjével!

Reszelő, szűkítőgyűrű és kiemelő kar (Z-3AC) használata:

- Szűrőként alkalmazva segítséget nyújt a zöldségek és egyéb élelmiszerek tisztításában és előkészítésében.
- Lehetővé teszi zöldségek, sajt, stb közvetlenül az edénybe történő reszelését. Az edénybe helyezett reszelő mindig stabil marad, megkönnyítve a munkát.
- Edénybe helyezve, kombi tállal lefedve pároló felületként is használható.



- Zepter edény fedőjébe helyezve akár a frissen mosott zöldségek szárítására illetve tállalásra is alkalmas.
- A 20 cm átmérőjű reszelő 20 cm átmérőjű Zepter edények esetében szűkítőgyűrű nélkül, 24 cm átmérőjű Zepter edények esetében pedig szűkítőgyűrűvel alkalmazható. Az egyszerű használatot a kiemelő kar biztosítja.
- Reszeléskor járjon el óvatosan, a reszelő vágóélei sérülést okozhatnak.
- Ha párolás céljára használja, kiemelésekor mindig viseljen főzőkesztyűt.

ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI JAVASLATOK

- Az első használat előtt tisztítsa meg a Zepter Masterpiece kiegészítőket és tartozékokat a Zepter CleanSy® tisztítószerrel, vagy más, hasonló termékkel. A tisztítás elmulasztása az edény elszíneződését eredményezheti. A CleanSy® tisztítószer beszerzéséhez keresse fel Zepter tanácsadóját vagy a legközelebbi Zepter irodát.
- Ne használjon klóros vagy szemcsés, karcoló hatású tisztítószereket, mivel ezek károsíthatják a termékek polírozott felületét.
- A Zepter Masterpiece kiegészítők és tartozékok mosogatógépben tisztíthatók.
- A kiegészítők és tartozékok tisztításához ne használjon durva tisztítószivacsot, mert a dörzsöléstől az edény fényes külső felülete megkaphat.
- Ne hagyja, hogy ételmaradék száradjon a kiegészítők és tartozékok felületére, mivel ezek elszíneződéseket okozhatnak.
- Amennyiben a kiegészítőket és tartozékokat főzőlapon vagy sütőben használja, alkalmazzon főzőkesztyűt az égési sérülések elkerülése végett. Kombi tálak esetében sütőbe helyezés előtt távolítsa el a műanyag fedőt.
- A Zepter Masterpiece kiegészítők és tartozékok mikrohullámú sütőben nem használhatók.
- A rozsdamentes acél felületi sérülése nem befolyásolja a termék használhatóságát, sem a főzési folyamatot, de ezeket a foltokat nagyon nehéz eltávolítani.

GARANCIA

- A ZEPTER életre szóló, minimum 30 éves garanciát vállal minőségi, 316L és 304 fémötvözetből készült termékeire: vállalja a Zepter termék javítását vagy cseréjét, amennyiben arra hibás működés, és anyag- illetve gyártási hiba miatt van szükség.
- A Zepter garanciális cserét vállal minden olyan alkatrészre, amely nem Zepter 316L és 304-es ötvözetből készült, és amelyekre 24 hónapos garancia vonatkozik.
- A műanyag alkatrészekre 24 hónapos csere garancia vonatkozik. A műanyag alkatrészeket tartalmazó termékeket ne használja a sütőben, és óvja a magas hőmérséklettől!
- A Zepter garanciát nem vonatkozik a termék a napi használata során keletkező esztétikai elváltozásokra, melyek nem befolyásolják a termék használhatóságát, illetve a termék nem rendeltetésszerű használatából adódó károsodásra.
- Termékeink hatékonyabb használatához javasoljuk, hogy kövesse a használati útmutatót.
- A mellékelt minőségi tanúsítvány igazolja, hogy az Ön által vásárolt Zepter Masterpiece termék a legszigorúbb biztonsági és minőségi követelményeknek is megfelelt.

ZEPTEK Ungarn Kft.

1138 Budapest, Váci út 191. • Tel.: 36 1 437 6633

E-mail: zepter@zepter.hu • www.zepter.hu

Cg. 01-09-076039

Bemutatóterem és üzlet:

1138 Budapest, Váci út 191.

Tel.: 36 1 323 2426 • E-mail: info@zepter.hu

Keressen bennünket a  facebookon is.
www.facebook.com/zepterlevegotisztitas
www.facebook.com/zepter.bioptron
www.facebook.com/zepterviztisztitas
www.facebook.com/zepterkozmetikumok
www.facebook.com/fozzonazepterrel