



Használati útmutató

VA-1305 | 0,5 L

VA-1385 | 0,8 L

VA-1711 | 1,1 L

VA-1718 | 1,8 L

VA-2215 | 1,5 L

VA-2223 | 2,3 L

Ha más nyelven
szeretné elérni
ezt az útmutatót,
szkennelje be az
alábbi QR kódot:



Üveg ételtároló edények

1. A termék leírása

A VacSy® üveg ételtárolókban a vákuumozásnak köszönhetően az ételek tovább megőrzik frissességüket és tápértéküket. Akár az ételek előkészítését szeretné egyszerűsíteni, akár az élelmiszerpazarlást csökkenteni, akár csak azt szeretné, hogy kedvenc ételeinek hozzávalói hosszabb ideig maradjanak frissek, a VacSy® tárolóedények segítenek Önnek.

A kiváló minőségű, sokoldalúan használható üveg ételtárolók és az integrált szeleprendszerrel rendelkező ECOZEN™ T100G pro fedők tartós, légmentes tárolást biztosítanak otthoni és professzionális használatra egyaránt.

A VacSy® ételtárolókat aktuális igényei szerint használhatja vákuum funkcióval vagy anélkül is.

A VacSy® termékcsalád

A VacSy® ételtárolók 6 különböző űrtartalommal érhetők el, így minden tárolási igénynek megfelelnek:

VA-1305 | 0,5 L

(130 x 130 x 54) mm



VA-1718 | 1,8 L

(174,5 x 174,5 x 120) mm



VA-1385 | 0,8 L

(130 x 130 x 110) mm



VA-2215 | 1,5 L

(220 x 164 x 66) mm



VA-1711 | 1,1 L

(174,5 x 174,5 x 65) mm



VA-2223 | 2,3 L

(220 x 164 x 120) mm



2. A termék elemei

- **Üveg tárolóedény:**
A VacSy® tárolóedények hőálló boroszilikát üvegből készülnek.
- **ECOZEN™ T100G pro fedél:**
A fedők BPA-mentes, élelmiszerek biztonságos tárolására alkalmas, ütésálló műanyagból készülnek.
- **Szeleprendszer:**
Lehetővé teszi a vákuumos zárást és a levegő kiengedését. A szelep négy állással rendelkezik:
 -  **1. Szelep eltávolítása,** tisztítás
 -  **2. Vákuum megszüntetése,** fedő eltávolítása
 -  **3. Vákuumozás,** levegő eltávolítása, vákuum létrehozása
 -  **4. Szelep lezárása,** vákuum megtartása, ételtárolás

A megfelelő szeleppállás kiválasztása érdekében figyelje meg a fedőn található ábrákat.

3. Használati útmutató

Vákuumozás

1. Tegye az ételt a tárolóedénybe. Figyeljen arra, hogy tárolót ne töltsen meg teljesen, az étel ne érje el a fedőt, maradjon legalább 2 cm magas tér az étel és a fedő között.
2. Illessze pontosan a fedelet az edényre és zárja le a fedő rögzítőfüleit.
3. Fordítsa a szelepet a **vákuumozás pozícióba** (nyíl szimbólum).
4. Csatlakoztassa a VacSy® vákuumszivattyút, majd a készülék elindításával kezdje meg a levegő eltávolítását.
5. A folyamat végeztével fordítsa a szelepet a zárt állásba (lakat szimbólum).

A tárolóedény kinyitása

1. Fordítsa a szelepet a **vákuum-kiengedő pozícióba** (nyitott lakat szimbólum).
2. Várja meg, amíg a nyomás kiegyenlítődik, oldja ki a fedő rögzítőfüleit, majd emelje le a fedőt az edényről.

4. Használati tudnivalók

Üvegedény:

- Sütőben használható (max. 220 °C-ig)
- Mikrohullámú sütőben használható
- Mélyhűtőben használható (vákuumozás nélkül)

Fedő:

- Fagyasztóban használható (vákuumozás nélkül)
- Sütőben és mikrohullámú sütőben nem használható – Melegítés előtt vegye le a fedőt a tárolóedényről
- Nem alkalmas magas alkoholtartalmú ételek tárolására (>15% alkohol, pl. párlatok)

Tisztítás és karbantartás

- Az üvegedényt és a fedőt enyhén szappanos, meleg vízzel tisztítsa meg. Ne használjon dörzsszivacsot vagy dörzsölő anyagokat.
- Az üvegedények és fedők mosogatógépben tisztíthatók (ajánlott a felső polcra helyezni), azonban a kézi mosás meghosszabbítja élettartamukat.
- Használat előtt teljesen szárítsa meg a tárolóedények részeit és rakja össze.

5. Biztonsági információk

- ❗ **FIGYELEM:** Vákuumozott állapotban ne fagyassza le és ne melegítse mikrohullámú sütőben a tárolóedényt.
- ❗ **FIGYELEM:** Ne használja a tárolóedényt forró olajjal vagy nyílt lángon.
- ❗ **FIGYELEM:** Tartsa távol gyermekektől a vákuumszivattyú működtetése során.
- ❗ **FIGYELEM:** Ne töltse túl az tárolóedényt. Legalább 2 cm-t hagyjon az étel és a fedő között.
- ❗ **FIGYELEM:** Rendszeresen ellenőrizze a szelepet, hogy nem látható-e rajta kopás, elhasználódás, illetve nem került-e szennyeződés, illetve ételmaradék a szelepbe.

6. Tárolási javaslatok

Tárolja hűvös, száraz helyen.

Ne tegye ki hosszan tartó közvetlen napfénynek.

7. Műszaki adatok



Alkatrész	Anyag	Megfelelőség
Üveg tárolóedény	Borszilikát üveg	(EK) 1935/2004 rendelet
Fedél	ECOZEN™ T100G pro	(EK) 1935/2004 rendelet
Szelep, tömítés	Élelmiszeripari szilikon/ poliamid	(EK) 1935/2004 rendelet

www.zepter.hu



Forgalmazza:

Zepter Ungarn Kft.
1138, Budapest, Váci út 191.

Gyártja:

Sihleggstrasse 23, 8832
Wollerau-Svájc

EU gyártói kapcsolat:

Zepter International Poland Sp. Z o.o.
ul. Domaniewska 37, 02-672
Varsó, Lengyelország

quality@zepter.com

