



TÖLTŐADAPTER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A **PA-20 töltőadapter** egy univerzális töltési megoldás, amelyet kedvenc Zepter készülékei – például a **TherapyAir MiniSter**, a **Mylon**, a **VacSy® vákuumszivattyú** és egyéb eszközök – áramellátásának biztosítására terveztek, ugyanakkor okostelefonok, tabletek és egyéb USB csatlakozóval rendelkező eszközök töltésére is alkalmas. A nemzetközi biztonsági előírásoknak megfelelő **PA-20 töltőadapter** egyidejű töltést tesz lehetővé **USB és USB-C csatlakozókon** keresztül.

1. Biztonsági tudnivalók

- FIGYELEM!** Ezen biztonsági óvintézkedések be nem tartása áramütést, tüzet vagy sérülést okozhat. **Rendeltetésszerű használat:** Ez a töltőadapter kizárólag beltéri használatra készült és egyenáramot biztosít a kompatibilis elektronikus eszközök számára.
- FIGYELEM!** Ne tegye ki víznek, nedvességnek vagy szélsőséges hőmérsékleteknek.
- FIGYELEM!** Ne szerelje szét és ne módosítsa a töltőadaptert.
- FIGYELEM!** Húzza ki a töltőadaptert a hálózathoz, amikor nincs használatban, illetve tisztítás előtt.
- FIGYELEM!** Csak kompatibilis készülékekkel használja (5V/2A kimenet).
- FIGYELEM!** Tartsa távol a gyermekektől.

2. Műszaki adatok

Paraméter	Specifikáció
Név és típus	PA-20 töltőadapter
Bemeneti feszültség	100–240 V (volt) AC, 50/60 Hz
Kimeneti feszültség	5 V DC
Kimeneti áramerősség	2 A (max.)
Teljesítmény	20 W
Működési hőmérséklettartomány	-10 °C – +25 °C Max +40 °C
Védelmi rendszerek	Túlfeszültség, túláram és rövidzárlat elleni védelem
Megfelelőség	CE, RoHS, WEEE, LVD, EMC, GS



3. A töltőadapter használata

1. Csatlakoztassa a töltőadaptert egy szabványos váltakozó áramú hálózati aljzathoz (100–240 V).
2. A Zepter termékhez mellékelt eredeti töltőkábel segítségével csatlakoztassa a töltőadaptert a készülékéhez.
3. Győződjön meg róla, hogy a töltőadapter kimeneti teljesítménye (5 V/2 A) megfelel a készüléke teljesítményigényének.
4. Húzza ki a töltőadaptert a hálózati aljzathból, amikor nincs használatban.

4. Karbantartás és hibaelhárítás

Karbantartás:

- Ne használjon semmilyen folyadékot a töltőadapter tisztításához, száraz ronggyal törölje meg.
- Hűvös, száraz helyen tárolja.

Hibaelhárítás:

Probléma	Megoldás
A töltőadapter nem szolgáltat áramot a készülék számára.	Ellenőrizze a csatlakozásokat; próbáljon ki egy másik hálózati aljzatot.
A töltőadapter túlmelegedett.	Azonnal húzza ki a hálózati aljzathból és hagyja kihűlni.
Nem kompatibilis készülék.	Ellenőrizze az készülék feszültségét (5 V szükséges).

5. Kapcsolattartási adatok

Magyarországon forgalmazza: Zepter Ungarn Kft.,
1138 Budapest, Váci út 191., Telefon: (+36 1) 437-6633, email: zepter@zepter.hu

Forgalmazó: Home Art & Sales Services AG,
Sihleggstrasse 23, 8832,
Wollerau – Svájc

EU elérhetőségek: Zepter International Poland Sp. Z o.o.,
ul. Domaniewska 37, 02-672
Varsó – Lengyelország,
quality@zepter.com

Ha más nyelven szeretné
elérni ezt az útmutatót,
szkennelje be az alábbi
QR kódot:

